

Η εταιρεία VIOMAL S.A σας συγχαίρει για την αγορά αντικωνωπικών συστημάτων VL Phoenix. Διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος σίτας και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση, την ομαλή λειτουργία και τη συντήρηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται, έχουν τεχνικό περιεχόμενο. Ανήκουν δε στην ιδιοκτησία της VIOMAL S.A και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε εν λόγω, ή εν μέρει.



Οδηγίες ρύθμισης VL Phoenix

1. Σε περίπτωση που μετά την τοποθέτηση τα κορδόνια είναι είτε χαλαρά, είτε πολύ τεντωμένα, ενεργούμε ως εξής:

- 1.1. Μαζέψτε (ανοίξτε) τη σήτα προς τη μια πλευρά και ξεκουμπώστε τη μαύρη πλαστική ταινία από το προφίλ αντικρίσματος, έτσι ώστε να εμφανιστούν οι ρεγουλατόροι
- 1.2 Σε περίπτωση που τα κορδόνια είναι χαλαρά, με ένα κλειδί άλεν 2,5mm τραβάμε τον επάνω ρεγουλατόρο προς τα κάτω και τον κάτω προς τα πάνω, ώσπου να τεντώσουν τα κορδόνια (προσοχή δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτά).
- 1.3 Σε περίπτωση που τα κορδόνια είναι πολύ τεντωμένα, με άλεν 2,5mm τραβάμε τον κάτω ρεγουλατόρο προς τα κάτω και τον επάνω προς τα επάνω, ώσπου να χαλαρώσουν τα κορδόνια (προσοχή δεν πρέπει να είναι πολύ χαλαρά).
- 1.4 Πιέζουμε τα κορδόνια προς τα κάτω, έως ότου κουμπώσουν στις κάτω τάπες των κάθετων προφίλ.



2. Σε περίπτωση που κατά τη λειτουργία της η σίτα είναι πολύ «σφιχτή», ενεργούμε ως εξής:

- 2.1. Ελέγχουμε εαν έχουν κουμπώσει οι κάτω τάπες στον οδηγό. Πιέστε προς τα κάτω
- 2.2 Έχουν μπερδευτεί τα κορδόνια από την λαβή προς το αντίκρισμα (κάνουν Χ). Τα κορδόνια πρέπει να είναι παράλληλα μεταξύ τους και τοποθετημένα κατά μήκος και κάτω από τα άγκιστρα του κάτω οριζόντιου οδηγού

3. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο της σήτας, η λαβή κλείνει καλά στο πάνω σημείο αλλά έχει κενό στο κάτω σημείο, ενεργούμε ως εξής:

- 3.1. Χαλαρώστε (ανεβάστε προς τα επάνω) τον πάνω ρεγουλατόρο

4. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο της σήτας, η λαβή κλείνει καλά στο κάτω σημείο αλλά έχει κενό στο πάνω σημείο, ενεργούμε ως εξής:

- 4.1. Χαλαρώστε (κατεβάστε προς τα κάτω) τον κάτω ρεγουλατόρο

5. Σε περίπτωση που τα κορδόνια είναι στην μέση του κάτω οδηγού και όχι δεξιά & αριστερά, ενεργούμε ως εξής:

- 5.1. Περάστε τα κορδόνια δεξιά και αριστερά στις κάτω τάπες της λαβής και του αντικρίσματος

6. Σε περίπτωση που ενώ εφάπτεται σωστά η λαβή στο αντίκρισμα αισθάνεστε ότι ΔΕΝ ασφαλίζει με μαγνήτη:

- 6.1. Οι μαγνήτες που βρίσκονται μέσα στις τάπες είναι τοποθετημένοι ανάποδα. Βγάλτε τον ένα μαγνήτη, περιστρέψτε τον 180ο και ξαναβάλτε τον μέσα στην τάπα



Προειδοποιήσεις

Τα αντικωνωπικά συστήματα προορίζονται για την προστασία από τα έντομα, τα τρωκτικά και τα μικρά ερπετά. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυώνται την ασφάλεια ή την πρόληψη σε πρόσωπα ή αντικείμενα να εισέλθουν στο εσωτερικό του σπιτιού όπως επίσης δεν εμποδίζουν την πτώση ενός ατόμου έξω από το παράθυρο. Παρακαλώ κρατήστε τα παιδιά μακριά από το σύστημα σήτας κατά την τοποθέτηση της στην πόρτα. Το πανί της σήτας χαρακτηρίζεται ως αόρατο ενώ υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης με χρωματικές ενδείξεις, κατάλληλο για συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για άτομα με προβλήματα όρασης. Για καλύτερη προστασία του συστήματος σήτας, κλείστε την όταν υπάρχει πολύ δυνατός αέρας ή σε συνθήκες παγετού. Ποτέ μην αφαιρείται τις ετικέτες των προϊόντων καθώς και το σήμα CE. Η VIOMAL S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες συναρμολόγησης και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μερικώς ή πλήρως το προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



Οδηγίες χρήσης

ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΙΤΑ (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Για να κλείσετε το σύστημα σήτας, κρατήστε την λαβή της σήτας και κινήστε την κατά μήκος των οδηγών της μέχρι το αντίκρισμα που βρίσκεται στερεωμένο στον τοίχο.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΙΤΑ (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

Για να ανοίξετε το σύστημα σήτας, κρατήστε την λαβή της σήτας και κινήστε την κατά μήκος των οδηγών της μέχρι να μαζευτεί όλο το πανί μέσα στο σύστημα.



Οδηγίες συντήρησης

Εκτελέστε τις οδηγίες συντήρησης. Στο πλαίσιο της δράσης των εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών, το πανί της σήτας δεν ευνοεί την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Το σύστημα σήτας μπορεί πολύ εύκολα να καθαριστεί με νερό και σαπούνι. Αποφύγετε την χρήση κάθε είδους λαδιού, γράσου, διαλύτη και οποιοδήποτε λειαντικού προϊόντος. Η λίπανση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο με σπρέι σιλικόνης. Προτείνετε να συντηρείτε το σύστημα μια φορά κάθε τρεις μήνες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία του. Οποιοδήποτε άλλο είδος παρέμβασης θα πρέπει αποφεύγετε ή να γίνετε κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία VIOMAL S.A.




VIOMAL S.A. congratulates you on the purchase of a VL Phoenix insect screen system. Please read carefully the content of this manual, which is an integral part of the product and is designed to provide all necessary information for the adjustment during or after installation, the smooth operation and the maintenance. The information contained has a technical content. It is property of VIOMAL S.A. and may not be reproduced in any way, either in whole or in part.



Adjustment Instructions

1. In the event that the cords are either loose or too tight, we act as follows:

- 1.1. Fold (open) the insect screen to the one side and unclip the black plastic strip from the facing profile, to expose the regulators
- 1.2. If the cords are loose, use an allen screwdriver 2.5mm and pull the upper regulator downwards and the bottom regulator upwards until the cords are stretched (attention: they should not be too tight)
- 1.3. If the cords are too tight, use an allen 2.5mm and pull the bottom regulator downwards and the upper regulator upwards, until the cords are loose (attention: they should not be too loose)
- 1.4. Press the cords downwards until they snap into the bottom caps of the vertical profiles



2. In the event that the insect screen is too "tight" during operation, we act as follows:

- 2.1. The bottom caps of the insect screen haven't buckle to the bottom rail. Press downwards
- 2.2. The cords from the handle profile to the facing profile are possibly tangled (they make an X). The cords should be parallel between each other and need to be placed along and below the hooks of the bottom horizontal rail

3. In the event that when closing the insect screen, the handle closes well at the top but has a gap at the bottom, we act as follows:

- 3.1. Loosen up (move upwards) the upper regulator

4. In the event that when closing the insect screen the handle closes well at the bottom but has a gap at the top, we act as follows:

- 4.1. Loosen up (move downwards) the bottom regulator

5. In the event that the cords are in the middle of the bottom rail and not right and left, we act as follows:

- 5.1. Move the cords right and left on the bottom caps of the handle and the facing profile

6. In the event that while the handle profile is properly attached to the facing profile, the magnet doesn't work:

- 6.1. The magnets inside the caps are placed upside down. Remove one magnet, rotate it 180 degrees and put it back inside the profile. Repeat with the rest



Warning

Insect screen systems are intended to protect from insects, rodents and small reptiles. They can neither guarantee safety or prevent people /intruders from entering the interior of a building, nor prevent a person from falling out of the window. Please keep children away from the insect screen during installation. The insect screen net material is pretty invisible in the event of poor eyesight and it is advisable to place some color signs. To better protect your insect screen system, close it when there is strong wind or very low temperature. Do not remove the product labels as well as the CE mark. VIOMAL S.A. accepts no liability if assembly instructions are not followed and reserve the right to change partially or totally the product without prior notice.



Instructions for use

CLOSED INSECT SCREEN (IN OPERATION)

To protect against insects, close the insect screen by holding and moving the handle profile alongside the bottom rail, until it reaches the facing profile which is attached to the wall

OPEN INSECT SCREEN

To open the insect screen, hold the handle profile and move it alongside the bottom rail until the pleated net is all collected inside the insect screen system



Maintenance Instructions

Follow the maintenance instructions. In the context of the action of external environmental conditions, VIOMAL insect screen net material does not favor the growth of microorganisms. The insect screen system can be cleaned very easily with soap and water. Avoid the use of any kind of oil, grease, solvent and any abrasive product. Lubrication of the product can only be done with silicone spray. It is suggested maintaining the system once every three months, to avoid any malfunction. Any other type of intervention should be avoided or done after consultation with VIOMAL S.A.

